

BASTUTÄLT

Användar- och säkerhetsmanual

Bergs Fritid

Välkommen till Bergs Fritids bastutält!

Bastutältet mäter cirka 180 × 180 cm och rymmer 4 personer bekvämt, upp till 5 personer. Pop-up-konstruktionen gör att tältet kan sättas upp på cirka 2 minuter.

Bastun värms upp med den vedeldade kaminen.

Läs hela manualen innan bastun används.

1. DETTA INGÅR

- Bastutält
- Vedeldad kamin
- Skorsten
- Bastusten
- Hink
- Skopa

Vid förfrågan kan skyddsplatta under kaminen vid placering på altan/trädäck samt träplattor som golv tillhandahållas.

Ved kan köpas som extra tillval.

2. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Den vedeldade kaminen blir extremt varm. Även efter att elden har slocknat kan kaminen och bastustenarna vara mycket varma under lång tid. Vid bastubruk kan de förbli varma i flera timmar.

Rör aldrig kaminen, skorstenen eller bastustenarna när de är heta. Låt allt svalna helt innan kaminen flyttas, rengörs eller packas ihop.

- Lämna aldrig kaminen utan uppsikt när det finns eld eller glöd kvar.
- Ha alltid vatten, brandsläckare eller annan lämplig släckutrustning lättillgänglig.
- Använd aldrig bensin, tändvätska eller andra brandfarliga vätskor.
- Använd endast torr, naturlig ved. Blandved går bra.
- Vedens längd får vara max 30 cm.
- Använd inte kaminen om någon del är skadad.
- Flytta aldrig kaminen när den är varm.
- Flytta aldrig bastutältet när kaminen är varm.
- Håll barn och andra personer på säkert avstånd från den heta kaminen.
- Rökning är förbjuden i bastutältet.
- Alkohol bör undvikas före och under bastubad eftersom värme och alkohol kan öka risken för yrsel och olyckor.
- Barn får använda bastun tillsammans med och under uppsikt av vuxen.
- Max 5 personer i bastutältet.

Kaminen har vassa kanter. Använd gärna skyddshandskar vid montering, demontering och hantering.

3. PLACERING AV BASTUTÄLTET

Bastutältet kan placeras på:

- Gräs eller jord
- Grus eller sand

- Sten, plattor eller asfalt
- Altan eller trädäck

Vid placering på altan eller trädäck ska skydd användas under kaminen. Skyddsplatta kan tillhandahållas av Bergs Fritid vid förfrågan.

Träplattor kan även tillhandahållas som golv vid förfrågan.

Kontrollera före användning:

- Underlaget ska vara stabilt och jämnt.
- Kaminen ska stå stadigt och rakt.
- Ta bort torrt gräs och annat lättantändligt material nära kaminen.
- Kontrollera området runt skorstenen och se till att träd och grenar inte finns nära den.
- Skorstenen ska vara fri från hinder och korrekt monterad.

4. MONTERING AV BASTUTÄLTET

Välj en lämplig och stabil plats.

Fäll ut bastutältet helt.

Kontrollera att tältet står stabilt och att öppningar och ventilation är fria.

Kontrollera att skorstenen kan monteras genom tältets avsedda genomföring.

Kaminen ska placeras på den avsedda platsen så att skorstenen går genom tältets färdiga genomföring.

Vid leverans kan Bergs Fritid montera bastutältet och kaminen åt kunden. Vid egen montering ska instruktionerna följas steg för steg.

5. MONTERING AV KAMIN OCH SKORSTEN

Kaminen ska stå stabilt, rakt och på ett jämnt underlag.

- Montera kaminens ben och kontrollera att de sitter ordentligt.
- Montera skorstenen korrekt.
- Kontrollera att alla skorstensdelar sitter ordentligt ihop.
- Kontrollera att skorstenen är fri från blockeringar.
- För skorstenen genom tältets avsedda genomföring.
- Kontrollera att skorstenen sitter stabilt.

Kaminmanualen anger att skorstenen bör gå minst 100 cm ovanför tältets skorstensgenomföring för att minska risken för skador från gnistor.

Rör aldrig heta skorstensdelar. Skorstenens kanter kan vara vassa. Använd handskar vid hantering.

6. ELDNING

Använd endast torr, naturlig ved. Blandved går bra. Maximal vedlängd: 30 cm.

- Kontrollera att kaminen och skorstenen är korrekt monterade.
- Kontrollera att vatten eller brandsläckare finns lättillgängligt.
- Lägg in en lagom mängd torr ved.
- Tänd med lämpligt tändmaterial.
- Använd aldrig bensin, tändvätska eller andra brandfarliga vätskor.
- Håll kaminluckan stängd när elden brinner.
- Fyll på ved efter behov.
- Överfyll aldrig kaminen.

Kaminmanualen anger att man aldrig ska fylla kaminen mer än 2/3 av den invändiga höjden, eftersom för mycket ved kan störa skorstenen och orsaka rökproblem.

7. OM DET KOMMER RÖK IN I TÄLTET

Lite rök kan komma in när kaminluckan öppnas för att fylla på ved. Det ska normalt upphöra när luckan stängs.

- Stäng kaminluckan.
- Kontrollera om skorstenen är blockerad.
- Kontrollera att det inte ligger för mycket ved i kaminen.
- Om rökproblemet fortsätter – lämna tältet omedelbart.
- Låt elden brinna ut.
- Låt kaminen svalna helt innan den kontrolleras.

Rök och kolmonoxid kan orsaka allvarliga skador.

8. ANVÄNDNING SOM BASTU

När kaminen har värmt upp stenarna kan bastun användas. Bastustenarna blir mycket heta.

- Rör inte stenarna med händerna.
- Rör inte kaminen när den är varm.
- Rör inte skorstenen.
- Var försiktig när vatten hålls på stenarna.
- Het ånga kan orsaka allvarliga brännskador.
- Använd endast avsedda bastustenar.
- Använd inte saltvatten på stenarna eller kaminen.

Kaminmanualen rekommenderar cirka 20 kg bastusten och anger att man aldrig ska använda mer än 30 kg.

9. BARN OCH BASTUBAD

Barn får använda bastutältet tillsammans med vuxen. En vuxen ska alltid ha uppsikt över barnen. Barn får aldrig lämnas ensamma i bastutältet när kaminen är varm.

10. EFTER ANVÄNDNING

1. Låt elden brinna ut. Låt kaminen brinna ut naturligt. Håll inte vatten direkt på kaminen för att kyla ner den.
2. Låt allting svalna. Kaminen och stenarna kan vara heta i flera timmar efter användning. Vänta tills kaminen är helt kall innan den hanteras.
3. Töm askan. När kaminen är helt kall: töm askan, kontrollera att ingen glöd finns kvar och lägg aldrig varm aska på eller nära brännbart material.
4. Torka av kaminen. Torka av kaminen invändigt och utvändigt från smuts och fukt.
5. Torka skorstenen. Torka av skorstenens delar från smuts och fukt.
6. Torka tältet. Låt bastutältet lufttorka ordentligt innan det packas ihop.

Kamin och skorsten ska vara helt torra. Fukt kan orsaka rost.

11. NEDMONTERING

- Ta bort bastustenarna när allt är helt kallt.
- Töm askan.
- Demontera skorstenen försiktigt.
- Torka av skorstenens delar.
- Torka av kaminen.
- Kontrollera att alla delar finns kvar.
- Låt tältet lufttorka.
- Packa ihop tältet när det är torrt.

Vid leverans kan Bergs Fritid hjälpa till med nedmontering och packning vid hämtning om kunden önskar.

12. SKÖTSEL AV KAMINEN

- Töm askan när kaminen är kall.
- Torka bort smuts och fukt.
- Torka av skorstenen.
- Kontrollera att delarna är hela.
- Förvara kaminen torrt.

Sot på insidan behöver inte borstas bort efter varje användning, men kaminmanualen rekommenderar rengöring med jämna mellanrum, exempelvis efter cirka tio användningar.

Färgförändringar, ytrost, repor, bucklor och mindre deformationer kan uppstå och anges i kaminmanualen som normalt slitage.

13. GNISTOR OCH TÄLTDUKEN

En vedeldad kamin kan släppa ut mindre gnistor genom skorstenen. Det kan därför uppstå små hål eller märken i tältduken. Detta är en naturlig risk vid användning av vedeldad kamin och kan inte alltid undvikas.

Kontrollera därför alltid tältet efter användning.

14. OM NÅGOT GÅR FEL

- Kaminen blir instabil.
- Skorstenen lossnar.
- Det uppstår kraftig rök i tältet.
- Någon del av kaminen eller skorstenen är skadad.
- Det uppstår brand.
- Du upptäcker något annat som kan innebära fara.

Vid brand: Lämna tältet omedelbart och ring 112.

Använd endast släckutrustning om det kan göras utan att utsätta dig själv för fara.

15. CHECKLISTA FÖRE ANVÄNDNING

- ☐ Tältet står stabilt och jämnt
- ☐ Kaminen står stadigt och rakt
- ☐ Kaminens ben är korrekt monterade
- ☐ Skorstenen är korrekt monterad och fri från hinder
- ☐ Skorstenen går genom rätt genomföring
- ☐ Inga träd/grenar finns nära skorstenen
- ☐ Brännbart material är borttaget från kaminen
- ☐ Vatten/brandsläckare finns tillgängligt
- ☐ Torr ved finns tillgänglig
- ☐ Ingen brandfarlig vätska används
- ☐ Max 5 personer
- ☐ Barn har vuxen uppsikt

16. CHECKLISTA EFTER ANVÄNDNING

- ☐ Elden har brunnit ut
- ☐ Kaminen är helt kall
- ☐ Bastustenarna är helt kalla
- ☐ Askan är tömd
- ☐ Kaminen är avtorkad
- ☐ Skorstenen är avtorkad
- ☐ Tältet är lufttorkat

- ☐ Alla delar finns kvar
- ☐ All utrustning är redo för återlämning

VIKTIGT

Använd alltid sunt förnuft och avbryt användningen om något känns osäkert.

Lämna aldrig en brinnande eller varm kamin utan uppsikt.

Kaminen ska alltid vara helt kall innan den flyttas, rengörs eller packas ihop.

Vid frågor eller problem – kontakta Bergs Fritid.