

CABBY CROWN 515

Användar- och säkerhetsmanual

Välkommen till Bergs Fritids Cabby Crown 515!

Den här manualen är framtagen för att göra det enkelt att använda husvagnen på ett tryggt sätt. Läs igenom manualen innan avresa. Vid egen hämtning hjälper Bergs Fritid till med påkoppling och ger en genomgång av husvagnens funktioner.

1. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Husvagnen innehåller gasol-, el- och värmesystem. Använd utrustningen varsamt och kontakta Bergs Fritid om något känns osäkert.

- Kör aldrig iväg innan husvagnen är korrekt kopplad.
- Kontrollera att stödben och stödhjul är helt uppfällda före körning.
- Markisen ska alltid vara helt infälld och säkrad innan körning.
- Stäng av gasolen innan husvagnen flyttas och alltid före återlämning.
- Använd aldrig gasolutrustning om du misstänker gasolläckage.
- Lämna aldrig spisen eller annan öppen låga utan uppsikt.
- Rökning är inte tillåten i husvagnen.
- Vid brand: lämna husvagnen och ring 112.
- Försök inte reparera el-, gasol- eller teknisk utrustning själv om du är osäker.

Husvagnen är utrustad med brandfilt, brandsläckare och gasolvarnare. Se till att du vet var säkerhetsutrustningen finns.

2. INNAN AVRESA

- ☐ Markisen är infälld och säkrad.
- ☐ Husvagnens fyra stödben är uppfällda.
- ☐ Stödhjulet är uppvevat och låst.
- ☐ Kassettoaletten är tömd och rengjord.
- ☐ Kyl och frysack är tömda.
- ☐ All disk är ren och undanplockad.
- ☐ Sopor är tömda.
- ☐ Fönster, takluckor och dörr är stängda och låsta.

Bergs Fritid går igenom husvagnen med dig vid egen hämtning innan du kör.

3. PÅKOPPLING OCH ELKONTAKT

Vid egen hämtning hjälper Bergs Fritid dig att koppla på husvagnen och går igenom det viktigaste innan avfärd.

- Kontrollera att husvagnen sitter korrekt på bilens dragkrok.
- Anslut husvagnens 7-poliga elkontakt till bilens uttag.
- Kontrollera att säkerhetsvajern är korrekt ansluten.
- Kontrollera att husvagnens belysning fungerar.
- Veva upp och lås stödhjulet.
- Kontrollera att samtliga fyra stödben är helt uppfällda.

7-polig elkontakt: Husvagnen använder en 7-polig kontakt för bilens belysning och elektriska anslutning till bilen. Kontrollera alltid att kontakten sitter ordentligt.

4. 230 V CAMPINGEL

Vid camping ansluts husvagnen till 230 V via campingkabeln. Koppla ur 230 V innan husvagnen ska flyttas.

- Anslut campingkabeln till husvagnens 230 V-uttag.
- Anslut därefter kabeln till campingplatsens uttag.
- Kontrollera att anslutningen sitter ordentligt.
- Koppla ur 230 V innan avresa.

5. 12 V-SYSTEM OCH MAIN

Husvagnen har ett 12 V-system som styrs från panelen ovanför spisen. Där finns bland annat knappar för FAN, LAMP, PUMP, FLOOR och MAIN.

Vid återlämning ska MAIN stängas av. Övriga funktioner används efter behov och enligt genomgången vid hämtning.

6. GASOL

- Öppna gasolen endast när gasolutrustningen ska användas.
- Stäng gasolen när utrustningen inte används.
- Stäng alltid gasolen före återlämning.
- Vid misstänkt gasollukt: stäng gasolen om det kan göras säkert och vädra.
- Undvik öppen låga och elektriska gnistor vid misstänkt gasolläckage.

Gasolvarnaren sitter i husvagnen. Om den larmar ska orsaken kontrolleras innan gasolutrustningen används igen.

7. KÖK OCH SPIS

Spisen är en Electrolux-spis med elektronisk tändning. Använd spisen enligt genomgången vid hämtning.

- Se till att kastruller och pannor står stabilt.
- Håll brännbart material borta från lågor och varma ytor.
- Lämna aldrig en tänd låga utan uppsikt.
- Stäng av alla plattor efter användning.
- Diska all köksutrustning och ställ tillbaka den efter användning.

8. KYLSKÅP

Kylskåpet används enligt genomgången vid hämtning. Före återlämning ska kyl och frysack vara tömda och avtorkade.

9. VÄRME

Husvagnen har Alde-värme. Termostaten är placerad inne i husvagnen. Reglaget används för att ställa önskad temperatur.

10. TOALETT OCH VATTEN

Färskvattnet behöver inte tömmas inför återlämning. Kassettoaletten ska däremot alltid tömmas och rengöras.

Om kassettoaletten inte är tömd och rengjord debiteras 700 kr.

- Töm kassettoaletten på avsedd plats.
- Rengör kassetten.
- Torka av toalett och handfat.
- Lämna badrummet rent.

11. MARKIS OCH CAMPINGUTRUSTNING

- Fäll alltid in markisen helt innan husvagnen flyttas.
- Säkra markisen innan körning.
- Ta in campingbord och campingstolar.
- Ta in grill och grillredskap.
- Ta bort skräp och egna saker runt husvagnen.

12. STÄDNING VID ÅTERLÄMNING

Husvagnen ska lämnas ren och i samma skick som vid hämtning, om inget annat är överenskommet.

Kök

- ☐ Diska all disk och ställ tillbaka den.
- ☐ Torka av spis, diskho och köksbänk.
- ☐ Töm och torka ur kylskåpet.
- ☐ Töm mikrovågsugnen.

Sovdel

- ☐ Ta bort egna sängkläder.
- ☐ Lägg tillbaka täcken och kuddar.
- ☐ Kontrollera att inga personliga saker finns kvar.

Toalett

- ☐ Töm och rengör kassettoaletten.
- ☐ Torka av toalett och handfat.

Hela husvagnen

- ☐ Sopa eller dammsug golvet.
- ☐ Torka golvet vid behov.
- ☐ Torka av bord och övriga ytor.
- ☐ Töm alla sopor.
- ☐ Kontrollera att inventarier finns kvar.
- ☐ Lägg tillbaka allt på sin plats.
- ☐ Stäng av gasol.

13. CHECKLISTA INNAN ÅTERLÄMNING

- ☐ Markisen är infälld och säkrad.
- ☐ Fyra stödben är uppfällda.
- ☐ Stödhjulet är uppvevat och låst.
- ☐ Kassettoaletten är tömd och rengjord.
- ☐ Kyl och frysack är tömda.
- ☐ All disk är ren och undanplockad.
- ☐ Soporna är tömda.
- ☐ Fönster, takluckor och dörr är stängda och låsta.
- ☐ MAIN / 12 V-systemet är avstängt.
- ☐ 230 V är urkopplat.
- ☐ Gasolen är avstängd.

Den separata papperschecklistan som lämnas vid uthyrning används som slutlig kontroll.

14. INVENTARIELISTA

En separat inventarielista lämnas till kunden vid uthyrning. Allt på listan ska finnas kvar i husvagnen vid återlämning.

- Köksutrustning och porslin.
- Disk- och städutrustning.
- Grill och grillredskap.
- Campingbord och campingstolar.
- El- och campingutrustning.
- Kuddar och övrig utrustning.
- Badrumsartiklar.
- Verktyg och säkerhetsutrustning.

Om något har tagit slut, gått sönder eller saknas – meddela Bergs Fritid vid återlämning.

15. OM NÅGOT GÅR FEL

- Vid gasollukt: stäng gasolen om det kan göras säkert och vädra.
- Vid elproblem: koppla bort 230 V om det kan göras säkert.
- Vid brand: lämna husvagnen omedelbart och ring 112.
- Vid skada eller tekniskt fel: kontakta Bergs Fritid.
- Försök inte reparera säkerhetskritisk utrustning själv.

16. VID HÄMTNING OCH LEVERANS

Husvagnen kan hämtas av kunden. Bergs Fritid hjälper då till med påkoppling och genomgång av husvagnen.

Husvagnen kan även köras ut till campingplats eller annan plats efter överenskommelse. Vid leverans kan Bergs Fritid hjälpa till med uppställning enligt överenskommelse.

VIKTIGT

Använd alltid sunt förnuft och avbryt användningen om något känns osäkert.

Se den separata papperschecklistan och inventarielistan som en del av uthyrningen.

Vid frågor eller problem – kontakta Bergs Fritid.

**Tack för att du tar hand om
husvagnen!**

Bergs Fritid