

# BERGS FRITID

## Bruksanvisning & säkerhetsinformation

### Badtunnor

Vedeldade badtunnor för 6–8 personer

**Viktigt:** Läs hela manualen innan badtunnan används. Följ säkerhetsanvisningarna under hela uthyrningsperioden.

## 1. Viktigt innan du börjar

En vedeldad badtunna innehåller delar som blir mycket varma under användning. Felaktig användning kan orsaka brännskador eller brand.

- Lämna aldrig en eldad badtunna utan uppsikt.
- Barn får endast använda badtunnan under uppsikt av vuxen.
- Rör inte kaminen, skorstenen eller andra heta delar.
- Kontrollera att badtunnan står stabilt innan den fylls.
- Elda aldrig i kaminen om den inte är fylld med vatten.
- Använd endast torr ved. Använd inte impregnerad eller behandlad ved.
- Använd aldrig brandfarliga vätskor för att tända elden.

## 2. Placering och säkerhetsavstånd

Badtunnan ska placeras på ett stabilt, plant och bärande underlag.

- Badtunnan ska placeras **minst 3 meter från hus/fasad**.
- Håll även avstånd till andra brännbara material, exempelvis staket, träd och ved.
- Se till att området runt kaminen och skorstenen är fritt från brännbart material.
- Se till att skorstenen har fritt utrymme runt sig och inte ligger mot något brännbart.
- Badtunnan får inte flyttas när den är fylld med vatten.

## 3. Fylla badtunnan

1. Kontrollera att badtunnan står stabilt.
2. Kontrollera att avtappningen är stängd.
3. Fyll badtunnan med vatten.
4. Fyll tills vattennivån är cirka **15 cm från badtunnans kant**.
5. Kontrollera att kaminen är fylld med vatten innan eldning påbörjas.

**Elda aldrig i kaminen om den inte är fylld med vatten.**

## 4. Eldning

1. Kontrollera vattennivån innan eldning.
2. Kontrollera att kaminen är fylld med vatten.
3. Använd endast **torr ved**. Impregnerad eller behandlad ved får inte användas.
4. Lägg veden i kaminen och tänd försiktigt.
5. Fyll på med ved efter behov och kontrollera temperaturen regelbundet.
6. Rör om vattnet med jämna mellanrum så att värmen fördelas.

Använd aldrig bensin, diesel, tändvätska eller annan brandfarlig vätska för att starta elden.

## 5. Temperatur

Vi rekommenderar cirka **37–39 °C**. Högre temperaturer kan innebära ökad risk för överhettning och obehag.

Kontrollera temperaturen regelbundet under uppvärmningen.

## 6. Säkerhet vid bad

- Bada aldrig ensam.
- Barn ska alltid ha uppsikt av vuxen.
- Hoppa eller dyk inte i badtunnan.
- Sitt inte på eller klättra över kaminen.
- Var extra försiktig vid alkoholpåverkan.
- Använd inte glasföremål i eller direkt intill badtunnan.
- Avbryt badet om någon känner sig yr, illamående eller på annat sätt dålig.

## 7. När du badat färdigt

1. Sluta lägga in mer ved.
2. Låt elden brinna ut på ett säkert sätt.
3. Låt badtunnan och kaminen svalna.
4. Töm inte badtunnan medan kaminen fortfarande är mycket varm.
5. Töm badtunnan genom **avtappningsröret**.
6. Rengöring ingår i uthyrningen.
7. Kontrollera att inga glödande rester finns kvar innan askan hanteras.

## 8. Hantering av aska

Låt alltid askan svalna helt innan den hanteras.

- Lägg den avsvalnade askan i en **metallhink**.
- Lägg därefter den avsvalnade askan i **restavfallet enligt kommunens regler**.

Hantera aldrig varm eller glödande aska.

## 9. Skorsten

Skorstenen monteras genom att röret monteras på kaminen.

Kontrollera att röret sitter stabilt innan eldning påbörjas och att området runt skorstenen är fritt från brännbart material.

## 10. Vid problem

Sluta använda badtunnan och kontakta Bergs Fritid om något känns fel.

Kontakta oss om exempelvis kaminen läcker, vattennivån sjunker onormalt, något går sönder, badtunnan blir instabil eller kaminen/skorstenen verkar skadad.

Om du är osäker på hur något ska användas – fråga oss innan du fortsätter.

## 11. Brand

**Vid brand: Ring 112.**

Flytta personer bort från branden och försök endast släcka om det kan göras utan risk.

## 12. Återlämning

Vid återlämning ska kunden följa överenskomna instruktioner för tömning och lämna tillbaka utrustningen i det skick som anges vid uthyrningen.

Eventuella skador eller problem ska meddelas Bergs Fritid så snart som möjligt.

## VIKTIGASTE REGLERNA – SNABBVERSION

1. Elda aldrig utan tillräckligt med vatten.
2. Lämna aldrig elden utan uppsikt.
3. Håll minst 3 meters avstånd från hus/fasad.
4. Använd endast torr, obehandlad ved.
5. Barn ska alltid övervakas av vuxen.
6. Låt askan svalna helt innan den hanteras.
7. Vi rekommenderar cirka 37–39 °C.

### **Bergs Fritid AB**

Telefon: 073-505 81 98

E-post: Bergsfritid@outlook.com